

Pomůcka pro ladění TV

- 1- Vstoupit do menu ladění
- 2- Zvolit Automatické ladění
- 3- Zvolit zdroj KABEL nebo DVB C (nefunguje ANTENA ani SATELIT, tam nic nenaladí)
- 4- Zvolit AUTOMATICKÉ LADĚNÍ
- 5- Zvolit ÚPLNÉ(PODROBNÉ, POMALÉ)
- 6- Vše ostatní zadat AUTOMATICKY
- 7- Potvrdit OK a počkat (u některých TV i 30 minut – Philips, Sony)

U chytrých SMART TV se někdy špatně hledá kde se má zvolit ladění.

Na ovladači tlačítko už není.

V domovské obrazovce, vzadu mezi dlaždicemi jiných aplikací je volba naladit TV.